

无源电流传感器仪表接法

方法一：

传感器正极红色	接 24V 电源正极
传感器负极黑色	接仪表信号输入正
仪表信号输入负	接 24V 电源负极

方法二：

传感器正极红色	仪表信号输入负
传感器负极黑色	接 24V 电源负极
仪表信号输入正	接 24V 电源正极