

## 改表手册

例：原表出厂默认为 0-400°C。现改为 0-1300°C

仪表上电自检后，如下操作。

1: 按 SET 5 秒 → 进入 B 菜单 (PV 出现 AL1) 再连续按 SET 直至 PV 窗口显示 LCK (数据锁) 字样时，这时相应的 SV 窗口应显示 1000 如不是则要将 SV 修改为 1000 字样。按一下 SET。

2: 接着再同时按住 (SET 和 <R/S )三秒 → **进入 C 菜单 (PV 出现 COD SV 窗口为 0000)**

这时 SV 窗口修改为 0001

按 SET 一下 PV 出现 SLH (代表测温上限温度) 这时相应的 SV 窗口修改成你所测量温度的最大值，(例：你所需要的控温范围在 0°C ~1300°C，那我们可将温度量程放到 1300°C 或再高一些)

再按 SET 一下 PV 出现 SLL (代表测温下限温度) 这时相应的 SV 窗口修改成你所测量温度的最小值，(例：你所需要的控温范围在调成 0000 (温度测量最小值)

4: 同时按(SET 和 <R/S ) 三秒即可退出，即说你所要的程序已被写此表里去了，这时 K 分度号已成功改为 1300°C。

其他功能不变

联系人： 邵国林

021-63603367